

## Installation Guide for Actuator Stop Installationsanleitung für Aktuatorstop Monteringsvejledning for Aktuatorstop



1  
Insert arm in the slot on the actuator under axle so that the arm is locked.

Arm in dem Aktuator Schlitz unter der Achse montieren, um den Arm zu verriegeln.

Indsæt arm i slids på aktuator under aksel, således armen låses.



2  
Mount ring on arm.

Ring auf Arm montieren.

Montér ring på arm.



3  
Mount ring around actuator and tighten the bolt so the bracket is secure when opening the window.

Ring um den Aktuator montieren und der Bolzen anziehen, damit der Ring bei Öffnung festbleibt.

Montér ring omkring aktuator og spænd bolt, så beslaget sidder fast ved åbning af vindue.

X in cm/opening	45°	90°	140°	150°	160°
SA Power100	11 cm	20 cm	25 cm	*	*
SA Power120	14 cm	22 cm	26 cm	*	*
SA Power Mini	1cm	5 cm	10 cm	11,2 cm	*
Rotary 100	0 cm	4 cm	8 cm	9 cm	10 cm

\* Actuator Stop to be removed

EN12101-2

Label 220287

Approx. opening angle  
Etwaige Öffnungswinkel  
Cirkaværdi for åbningsvinkel

See above table for setting the distance (X) between bracket and motor housing of the actuator. This distance will determine the opening degree of the window.

Siehe obenstehende Tabelle, um den Abstand (X) zwischen Ring und Motorgehäuse festzulegen. Dieser Abstand bestimmt den Öffnungswinkel des Oberlichts.

Se ovenstående tabel for indstilling af afstanden (X) mellem beslag og aktuator motorhus. Denne afstand vil være bestemmende for vinduets åbningsgrad.

220288