



Raumthermostat

zum automatischen Öffnen und Schliessen von Lichtkuppeln und Fenstern



Raumthermostat

AUTOMATISCHES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN VON FENSTERN

Das Raumthermostat kann zum Regeln der Raumtemperatur verwendet werden. Überschreitet diese den eingestellten Wert, öffnen sich die Fenster. Der Regelbereich liegt bei ca. 1 Grad.

Das Thermostat ist oft mit einem AUT-MAN Schalter verbunden, so dass zwischen automatischer oder manueller Steuerung gewechselt werden kann.

Das Thermostat kann auch mit einem Wochentimer verbunden werden, der sicher stellt, dass die Fenster automatisch geschlossen werden, z.B. während der Nacht. Der Timer sollte nur zusammen mit einem Wetter-Sensor verwendet werden, um automatisches öffnen bei schlechtem Wetter zu vermeiden.

Abmasse: 75 x 75 x 25 mm

Farbe: Weiss

