




#111943



#111944

**Komfortventilationstryk, Type FUGA**  
med åben indikation

## Komfortventilationstryk med åben indikation, Type FUGA


### MANUEL BETJENING AF KOMFORTVENTILATION

Betjeningstryk med åben indikation for manuel betjening af komfortventilation f.eks. i forbindelse med 24V brand- og røgventilations-anlæg.


Betjeningstrykket leveres som standard med underlag til vægmontage.

Dimensioner: 50 x 50 x 40 mm


#### SV Styrecentral



#### SVL Styrecentral



#### SVM Styrecentral



#### SVM EI Styrecentral

